Product Manual

取扱説明書

2021 年 02 月作成

HUMANDATA

USB-503-WPI

Warfedale Pro DP-4100D 専用 USB-RJ45 変換器です。その他の 機種ではご使用頂けませんので注意ください。

サイズは65×41×H21(mm)と非常にコンパクトな設計となっておりますので、パソコンと一緒に収納頂き持ち運びに適しています。









IDE corporation

この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。 発売元: IDE コーポレーション有限会社 〒 556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990 本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前 にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は 予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売 店にご相談ください。

HUMAN DATA / USB-503-WPI

🚔 Wharfedale	Pro DP-D editor			- 🗆 X
Number	Device address	Device name	Connection state	Equipment state
1 1		2	The connection	Normal
			ダブルクリック	
			1 Search	Refresh Delete

DP-D エディター (DP-4100D のソフトウェア)を立ち上げると上記のような画面が出てきます。

① Search をクリックすると、ソフトが DP-D 本体を探し始めます。

② Search が完了すると上記の欄に認識されたデバイスが表示されます。

次に Connection State の欄の The connection をダブルクリックしますと、各パラメーターの設定ページに入ることが出来ます。

🖀 Wharfedale Pro DP-D editor 📃 🖂									
Nuclear Device eddeers	D	Turing out state							
1 1	Device name	The connection	Normal						
	Wharfedale Pro DP-D								
	The connection is successful								
	OK								
			ر سیست						
Search Refresh Delete									

Connection が成功しますと上図の様に表示が出てきますので OK を押してパラメーターの設定ページに入って下さい。

HUMAN DATA / USB-503-WPI



上図は立ち上がった直後のソフトウェア画面になります。 このページのみで全てのパラメーターを調整することが出来ます。

アウトプットの Gain や Vol を見て頂くと、各チャンネルのレベルが表示されています。 認識されていない場合はこの部分が非表示となります。



左上の Tools タブから作成したパラメーターの呼び出しや記録を実行できます。

また、パワーアンプ側のパラメーターも呼び出しが可能です。



PC との接続について基本的に外部ドライバーを必要としませんが、ごく稀に PC によって USB の設定が通常とは異なる場合がありますので、対処法を以下に記します。

1.Windows マークを右クリックして、デバイスマネージャーを 立ち上げます。

2. ユニバーサルシリアルバスコントローラーから USB Serial Converter を右クリックしプロパティーを選択します。

※ USB-503-WPI が接続されていない状態ではこの名前の項目 は出ませんので、必ず本機を接続した状態で作業を行って下さい。

↓ ユニバーサル シリアル バス コントローラー
↓ Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
↓ USB Composite Device
↓ USB Composite Device
↓ USB Serial Converter
↓ USB Serial Converter
↓ USB 5h + ハブ (USB 3.0)
↓ USB 印刷サポート
↓ USB 大容量記憶装置

B Seria	al Converter	のプロパティ				
₩	詳細設定	Power Management	ドライバー	詳細	ፈላንኮ	
		,				
ñ.	USB Serial	Converter				
セット	アップ					
VOP	ドライバを使用	する場合は、これをセットアッ	プをしてくださ	61		
	でPをロードする nable Selectio	e Suspend				
5		Selective Suspend Idle T	imeout (sec	s)		
	Ť					
		OK		キャンカー		ヘルプ

3. 詳細設定を開き VCP をロードするにチェックマークを入れて OK をクリックしてください。

PC によっては、ここにチェックマークが入っていないものが あるようです。

もし、ここにチェックが入っており、接続ができない場合も、 専用のドライバーがダウンロードできるようになっております のでご安心下さい。